## DM100S / DM100S+ LAN 接続設定マニュアル



はじめに

このマニュアルは、郵便料金計器 DM100S 型/DM100S+型のネットワーク設定手順を 記載したマニュアルです。

事前に最新のネットワーク設定資料を入手頂き、お客様内のネットワーク設定を済ませ、 機械のネットワーク設定をお願いいたします。

DM100S



1

## 目次

Section1.	<b>操作ボタン説明</b>
Section2.	LAN ケーブルの接続方法5
Section3.	LAN 接続設定(自動設定)DHCP サーバーを使用している場合6
Section4.	LAN 接続(手動設定)DHCP サーバーを使用していない場合12
Section5.	DNS サーバーを設定する場合
Section6.	PBP バランス確認(接続確認)

備考:MAC アドレスの確認方法は、「Section 3 の 6」(P.11)をご確認ください。

### Section1. 操作ボタン説明

- ① ソフトキー
- ② 上へ/下へキー
- ③ ハイ/エンターキー
- ④ イイエキー
- ⑤ クリアキー
- ⑥ オプションキー
- ⑦ アルファベット/数字キー



モバイル通信キットご使用の場合/お客様のネットワーク設定が DHCP(ネットワーク 情報自動取得)接続の場合 ⇒ 「<u>Section3.</u>」へ

お客様が割り当てた IP address/Sub-net mask/Gatetway address を使用する場 合 ⇒ 「<u>Section4.</u>」へ

#### Section2. LAN ケーブルの接続方法

- 1. 計器の電源を OFF にし、電話ケーブルを抜きます。
- 2. LAN アダプターに LAN ケーブルを接続し、計器の USB ポートへ接続します。
- 3. 電源を ON にします。



注意事項 アナログ電話回線が接続されていると、設定ができないため、必ず取り外してくださ い。
ίν <u>。</u>

- Section3. LAN 接続設定(自動設定)DHCP サーバーを使用している場合
  - 1-1.「オプション」を押して、オプション画面を表示させます。
  - 1-2.「下へ」を数回押して、「データセンターヘノ セツゾク」を表示させます。
  - 1-3. 「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。





2. 「LAN セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示 データセンター ◀アップロード&ダウンロード ◀デンワ セッテイ ◀LAN セッテイ

注意事項
LAN アダプターとLAN ケーブルが接続し、通信できる状態にならないと「LAN セッテ
イ」と表示されません。
表示されない場合は、電源を切り、再度、アダプターなどの接続を行ってください。

3. 「IP セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

ローカル エリア ネットワーク ■IP セッテイ : シュト<sup>\*</sup> ウセッテイ ■IP : 0. 0. 0. 0 ■Sub : 0. 0. 0. 0

#### 画面に表示される略語の意味

- IP : IP address
- Sub : Sub-net mask
- Gwy : Gateway address
- MAC : Mac address

4. 「ジドウ シュトクスル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示



5.「IP」と「Sub」が表示されていることを確認します。



◄IP : 11. 22. 333. 444◀Sub : 111. 222. 333. 4

# IP, Sub, Gwy が自動取得されているか確認してください。 取得されていない場合(0 のまま)は、電源を切り、再度 LAN の接続を行ってください。

6.「下へ」を押し、「Gwy」と「MAC」が表示されていることを確認します。 「ホーム」ボタンで立ち上げたときの画面に戻し、完了します。



ディスプレイ表示

□-ታル ェリア ネットワーク Gwy : 11. 22. 444. 444 MAC: 000000a111b2

お客様のネットワーク環境により、MAC アドレスが必要になる場合がありますので、メ モなど控えてください。

### Section4. LAN 接続(手動設定)DHCP サーバーを使用していない場合

1-1. 自動設定 1-1 から3までの手順を行います。

1-2.「シュドウ デセッテイスル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示



2. 「IP」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

ローカル エリア ネットワーク
◄ IP セッテイ : シュト゛ウセッテイ
▲IP : 11. 22. 333. 333
<b>⊲</b> Sub : 111. 222. 333. 4

アドレス(数値)が1桁もしくは2桁の場合は、頭に「0」を付けて3桁にします。 例)「73」の場合「073」と入力 例)「6」の場合「006」 3-1. 任意の IP アドレスを入力します。

3-2.「テキヨウスル IP アドレス」の左にあるソフトキーを押します。



#### ディスプレイ表示



間違えた場合は、「クリア」を押します。 カーソルを左へ移動する場合は、一番上のソフトキーを押します。 カーソルを右へ移動する場合は、真ん中のソフトキーを押します。 4.「Sub」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

ローカル エリア ネットワーク	
<b>◀IP セッテイ : シュドウセッテイ</b>	
<b>■</b> IP : 0. 0. 0. 0	
■Sub : 0. 0. 0. 0	

5-1. Sub アドレスを入力します。

5-2.「テキヨウスル Sub アドレス」の左にあるソフトキーを押します。



### ディスプレイ表示



間違えた場合は、「クリア」を押します。 カーソルを左へ移動する場合は、一番上のソフトキーを押します。 カーソルを右へ移動する場合は、真ん中のソフトキーを押します。

pitney bowes

6.「下へ」を押します。



	ディスプレイ表示
I	コーカル エリア ネットワーク
∢IP ty;	テイ : シュドウセッテイ
<b>∢</b> IP :	: 0. 0. 0. 0
<b>∢</b> Sub :	0. 0. 0. 0

7.「Gwy」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

ם–אוּ דיוּד לאיָוּדָי-ל לGwy : 11. 22. 444. 444 MAC: 000000a111b2

- 8-2.「テキヨウスル Gwy アドレス」の左にあるソフトキーを押します。
- 「ホーム」ボタンで初期画面に戻し、完了します。





	ディ	スプレ・	イ表示	
Gwv 11	. 222.	333.	4	
◀カーソルヲ	ヒタ゛リへ	ብኑ <sup>*</sup>	b	
◀カーソルヲ	ギヘイ	ト゛ウスル		
<b>∢</b> テキヨウスル	, IP 71	゛レス		

## 間違えた場合は、「クリア」を押します。 カーソルを左へ移動する場合は、一番上のソフトキーを押します。 カーソルを右へ移動する場合は、真ん中のソフトキーを押します。

9.「ホーム」ボタンを押すと、計器が使用できる画面に戻ります。

pitney bowes

#### Section5. DNS サーバーを設定する場合

- 1-1.「オプション」を押して、オプション画面を表示させます。
- 1-2.「下へ」を数回押して、「データセンターヘノ セツゾク」を表示させます。
- 1-3. 「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。





- 2-1.「下へ」を数回押して、「ディストリビューター セッテイ」を表示させます。
- 2-2.「ディストリビューター セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。



	ディスプレイ表示	
<b>1</b> 77/4	デ゛ータセンター アニータセンター	
ري 17 آ£	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

3-1.「下へ」を押し、「プライマリー DNS サーバー」を表示させます。3-2.「プライマリー DNS サーバー」の左にあるソフトキーを押します。





4-1.「下へ」を押し、下図の画面を表示させます。4-2.「ハイ/エンター」キーを押します。



セツソ<sup>、</sup>クエラーカ<sup>。</sup> オコルハ<sup>、</sup>アイガ<sup>、</sup>アリマス. ツツ<sup>、</sup>ケマスカ? (ハイ or イイエ)

- 5-1. 下図の画面が表示されたら、「クリア」キーで、DNS サーバーアドレスを削除します。
- 5-2. 御社で指定されている DNS サーバーアドレスを数字キーで入力します。
- 5-3. 間違いがないことを確認し、「アラタニ セッテイスル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示	
へンシュウフ゜ライマリー DNS	
165. 87. 13. 129	
<b>◀デフォルトニ モド</b> ス	
◀アラタニ セッテイスル	

DNS サーバーアドレスを入力する際、「. 」(ドット)を含め全ての文字入力が必要になります。 「. 」(ドッド)は数字キーの「1」を4回押すことで、表示されます。 6. 下図の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。



	ディスプレイ表示	
プライマリ アップデー	DNS サーハ <sup>®</sup> ー -ト サレマシタ	
<b>&gt;</b> "		

7.3-1の「サンショウ/ヘンシュウ」の画面に戻ったら、「ホーム」ボタンを押します。





サンショウ/ヘンシュウ
<b>◀</b> ANI/LCZ サーハ゛ーホ゜ート
<₽プライマリー DNS サーバー
◀セカント゛ DNS サーハ゛ー

セカンダリーDNS サーバー設定 セカンダリーDNS サーバーの設定が必要な場合は、上記手順「3-1.」で、「セカン<sup>\*</sup> DNS サーバー」を選びます。 その他の手順は、全て同じです。



8. 通常、計器に電源を入れたときの画面に戻れば完了です。

Section6. PBP バランス確認(接続確認)

1.「残額補充」ボタンを押します。



2. 「PBP バランスカクニン」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示	
----------	--

LAN 設定後、郵便料金計器が、通信できるか確認することができます。

下の画面が表示されれば、完了です。
「イイエ」ボタンを押し、通常の画面に戻します。



4. 計器が使用できる画面に戻れば、接続が完了しました。

pitney bowes



DM100S/DM100S+ LAN 接続設定マニュアル